

Højvakuum

HVU styretavle

Geovent HVU styretavle anvendes til at styre Geovent HVU enheder.

Styretavlen fås i 2 udgaver:

- STD er med automatisk filterrens og automatisk start/stop.
- FRQ er med indbygget frekvensomformer for behovsstyring, med automatisk start/stop samt automatisk filterrens.



HVU Styretavle

Bestillingstabel

Varenr.	Betegnelse
19-133	HVU ST 5 STD Til HVU Solo 5 og 7, med direkte start
19-131	HVU ST 11 STD Til HVU Solo 11 og 15, med softstart
19-120	HVU ST 5 FRQ
19-121	HVU ST 7 FRQ
19-122	HVU ST 11 FRQ
19-123	HVU ST 15 FRQ