

TREND DØRKLOKKE "DESIGN" MANUAL

FOSS
EUROPE A/S


TILLYKKE MED DIN NYE DØRKLOKKE

Den er produceret efter de nyeste metoder og standarder og opfylder alle gældende lovkrav.

FUNKTION


Dørtryk (sender) er forsynet med tryknap for aktivering af ringelyd – Når der trykkes på knappen lyser samtidig en blå LED lampe som tegn på at batteriet er intakt og at signal sendes til klokken (modtager) – fig. 1

Dørtryk (sender) anbringes ude eller inde efter behov. Metaloverflader skal undgås, da dette begrænser rækkevidden.



Klokke (modtager) – se fig. 2 – er forsynet med volumenkontrol (+ og -), melodiskifter (frem og tilbage) samt tryknap med klokkesymbol som ved tryk afspiller den valgte melodi.

Klokken er forsynet med 4 blå LED lamper der blinker ved kodning og afspilning af melodi. Klokens højttaler og batterirum er på bagsiden.




Klokken (modtager) anbringes inde. Metaloverflader skal undgås da dette begrænser rækkevidden.


IBRUGTAGEN

Isæt batteri (1 stk. 12 volt type 23A) i dørtryk (sender) – fig. 3.

Brug en flad skruetrækker til at løsne senderens bagstykke (se fig. 1)



Sæt klokken (modtager) i stikkontakt – se fig. 4.



KODNING

Din nye dørklokke er kodet fra fabrikken, så dørtryk (sender) og klokke (modtager) fungerer sammen.


Skulle du opleve, at dette ikke er tilfældet, kodes disse sådan:

Tag klokken og hold "kodningsknappen" på fronten inde i ca. 3 sek. (til "Ding Ding lyder"), se fig. 5.

Tryk og slip så på dørtryk (sender) og 1 x "Ding" lyder som kvittering for at kodning er foretaget.

Kort herefter lyder igen "Ding Ding" som tegn på at kodning er afsluttet.

Ønsker man at kode flere dørtryk (sendere) eller klokker (modtagere) sammen – gentages ovenstående.



MONTERING

Dørtryk (sender) monteres enten ved brug af "klæbepude" eller 2 skruer som vist på fig. 6





Fig. 6



Klokke (modtager) anbringes i stikudtag / stikkontakt.

NYTTIG INFORMATION

- 32 valgfri melodier
- "Self learning" kodning hindrer sammenfald
- Rækkevidde i åben areal op til 100 meter (afhænger af lokale forhold og begrænses af metal, mure og elektronisk udstyr)
- Volumenkontrol på klokken (modtager)
- Udvid med ekstra dørtryk art no. 102006 og 102007
- Det er muligt at kode flere dørtryk (sendere) til samme klokke (modtager) fx et dørtryk ved fordør og et ved bagdør. Ligeledes kan flere klokker (modtagere) kodes sammen med hvis dette ønskes.

Der ydes 5 års garanti mod fabrikations- og funktionsfejl regnet fra købsdato.

Ved bortskaffelse afleveres produktet på genbrugsstationen som elektronikaffald.

IMPORTØR

Foss Europe A/S
Åløkk Allé 7
DK-5000 Odense C

www.fosseurope.dk

