



Manual

CEE-Stikprop
Fasefølgetester

EAN: 5706445240074	PRT 516 16A
5706445240081	PRT 532 32A
7392016015677	PRT 563 63A



PRT 516/532/563 - 16/32/63A

Fasefølgetester



Manual

PRT 516/532/563 består af en kombination af CEE-Stik og fasefølge- /drejefeltstester.

Med dette kompakte måleinstrument kan følgende funktioner testes

Drejefeltsretning kontrolleres på følgende måde:

- Lyser den grønne LED = Drejeretning "OK"
- Lyser den røde (lille) LED = Drejeretning "Fejl"
- Lyser den røde (lille) og grønne LED samtidig, mangler der en faseleder.
- Lyser den røde (Store) LED er der fejl på nul og/eller PE leder. (Én eller begge mangler).

Bemærk: Indikering kan være en kombination af flere af ovenstående

Instrumentet må ikke åbnes. Garantien bortfalder ligesom sikkerheden ikke længere kan garanteres. Skal indleveres til Elma Instruments hvis det er defekt.

Skema for LED betydning:

Skema svarende til beskrivelsen på selve CEE-stikket

Røde lamper	Grøn lampe	Beskrivelse
○	●	Faser er i rigtig rækkefølge. Drejefelt OK.
● (Lille)	●	Der mangler en fase. (L1, L2 eller L3)
● (Lille)	○	Faser er i forkert rækkefølge. Drejefelt er i den forkerte retning.
● (Stor)	○	Fejl på nul – og/eller beskyttelsesleder (En eller begge mangler)

Bemærk: Indikering kan være en kombination af flere af ovenstående

Egne notater



Elma Instruments A/S
Ryttermarken 2
DK-3520 Farum
T: +45 7022 1000
F: +45 7022 1001
info@elma.dk
www.elma.dk

Elma Instruments AS
Garver Ytteborgsvei 83
N-0977 Oslo
T: +47 22 10 42 70
F: +47 22 21 62 00
firma@elma-instruments.no
www.elma-instruments.no

Elma Instruments AB
Pepparvägen 27
S-123 56 Farsta
T: +46 (0)8-447 57 70
F: +46 (0)8-447 57 79
info@elma-instruments.se
www.elma-instruments.se

MD: 20150304 v1.1