

QUICK-GUIDE PIONEER HEATLITE

Følg vejledningen og du får en fejlfri installation.

Alle Pioneer Heatlite indeholder:

- Automatudlifter
- Cirkulationspumpe
- Sikkerhedsventil til centralvarme
- Flowswitch/Flowmåler
- Wifi
- Styringspanel

Vandinstallation

- Der skal benyttes 1" indvendige gevind
- Der er 1" indvendige gevind rørtilslutning på varmepumpen
- Der skal benyttes ekspansionsbeholder på min. 10 liter

Til rørinstallation benyttes den ovenstående størrelse hen til bygningens eksisterende rør (Disse typisk mindre end 1"). Ved overgangen til eksisterende rør installeres buffertank.

Buffer / Overstrømningsventil

Hvis der ikke installeres buffer. Skal der installeres en overstrømningsventil mellem frem og retur.

Elinstallation

- Varmepumpen forsynes med 1 stk. 3-faset 16a kraftgruppe. En fase til kompressor, og en fase til ekstern el-backup. (El-backup er ikke påkrævet og kan undlades)
- Hovedforsyning trækkes til varmepumpen

