

Monteringsvejledning for undertagsgennemføring

Dækker fra 0 - 45 grader.

Til brandbart materiale skal der holdes en afstand på 100 mm til spær og lægter. Til undertag dog kun 50 mm ifølge brandmyndighederne, derfor er det vigtigt at gennemføringen centreres. Det er dog kun nødvendig for skorsten.

Vedlagte renseservietter bruges til aftørring af undertag, før montering.

1. Læg gennemføringen på undertaget, uden at tage papiret af tapen på bagsiden.
2. Streg op på indersiden af gennemføringen.
3. Fjern gennemføringen og skær hullet ud.
4. Tag papiret af tapen og monter gennemføringen ved at holde en hånd på undersiden af undertaget og samtidig trykke tapen ned på oversiden.
5. Tag den ekstra medfølgende tape og monter den på både inddækningen og undertaget for oven.

