


Målskema

Alle mål er i mm.

Comfort CT150 vist med tilgang til primær side (veksler) og tilslutning mod venstre.

Venstre model:



Tilslutninger

- 1: Udeluft
- 2: Tilluft
- 3: Fraluft
- 4: Afkastluft
- 5: Kondens afløb

Højre model:

