



Manual

Kimo MP110 serien

Differenstrykmanometer

EAN: 5706445792450 MP110

5706445790463 MP110S

5703534400456 MP111

5703534400401 MP111S

5703534400067 MP112

5706445792467 MP112S

5703534400050 MP115

5706445792474 MP115S



Instrument oversigt



Måling med Kimo MP 11X serien

- Tænd instrumentet ved at trykke på  knappen. Instrumentets navn (MP 110/111/112/115) vil fremkomme i nederste venstre hjørne af displayet, instrumentet udfører en auto-nul justering.
- Forbind trykslangerne.
Instrumentet vil nu trykkes.
- Måleværdi vises i displayet.

Udfør en "Auto-nul" justering

Instrumentet er tændt og viser den pågældende trykmåling

- Tryk på "OK".
- "Autozero" vises i displayet. Instrumentet udfører en nuljustering og vender retur til måledisplay.

Hold/Frys målingen

Under måling:

- Tryk på "HOLD/min/max" for at fryse målingen på displayet.
- "HOLD" vises i displayet og måling for tryk fryses i displayet.

- Tryk på  knappen for at returnere til måledisplayet.

Visning af minimum og maksimum værdier

Når måling er i HOLD funktion:

- Tryk på "HOLD/min/max":
Instrumentet viser maksimum værdi for tryk, som er målt siden sidste måling i toppen af displayet, og minimumsværdien vises i bunden af displayet.
- Tryk på  knappen for at returnere til måledisplayet.

Justering af Kimo MP11X serien

Opsætningsmenu:

Der kan trykkes 3 gange på **"Select"**  knappen og derved fremkommer 3 forskellige opsætningsmenuer. Disse er som følger:

1 x : **"UNIT"** blinker: Her vælges målefunktion:

- MP 110 : Pa, mmH2O, inWg & daPa
- MP 111: Kpa, mmH2O, inWg, mbar, mmHg & daPa.
- MP 112: kPa, inWg, mbar, mmHg, PSI & bar.
- MP 115: kPa, inWg, mbar, mmHg & PSI.

2 x : **"AUTO OFF"** blinker: Her vælges, hvornår instrumentet skal slukke af sig selv. (fra 15 min til 120 min)

3 x : **"BEEP"** blinker: Her vælges om man vil have lyd på tastetryk eller ej.

Vælg måleenhed for trykmåling:

Når instrumentet er tændt og målefunktion vises i displayet

- Tryk på  knappen.
"UNIT" blinker i displayet
- Tryk på **"OK"** → nuværende brugte måleenhed blinker nederst i displayet. Tryk på  for at vælge ønskede måleenhed: daPa, mmh2O, kPa, inWg, mbar, mmHg...
- Tryk på **"OK"** for at godkende valget.
- **"UNIT"** blinker i displayet.
- Tryk på  knappen for at returnere til måledisplayet. Valgte måleenhed vil nu fremstå i displayet.

Justering af auto-sluk funktion:

Når instrumentet er tændt og i målefunktion.

- Tryk på  knappen indtil **"AUTO OFF"** blinker i displayet.
- Tryk på **"OK"**

Tid for auto-sluk blinker i displayet.

- Tryk på  for at vælge tiden for auto-sluk: 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120min eller OFF.
- Tryk på **"OK"** for at godkende valget. **"AUTO OFF"** blinker i displayet.

- Tryk på  knappen for at returnere til måledisplayet.

Aktiver eller fjern knap biplyd

Når instrumentet er tændt og i målefunktion.

- Tryk på  knappen indtil "BEEP" blinker i displayet.
- Tryk på "OK".
"OFF" eller "ON" blinker i displayet.
- Tryk på  for at aktivere "ON" eller fjerne "OFF" knap biplyd.
- Tryk på "OK" for at godkende valget. "BEEP" blinker i displayet.
- Tryk på  knappen for at returnere til måledisplayet.

Aktivering af baggrundsbelysning

Når instrumentet er tændt og i målefunktion.

- Tryk på  knappen for at aktivere display baggrundsbelysningen.
- For at slukke for baggrundsbelysningen, tryk på  knappen igen.

Udskiftning af batterier

- Fjern batteridækslet på bagsiden instrumentet.
- Skift de gamle batterier med 4 x LR03 1,5V AAA batterier.
- Sæt batteridækslet på igen.



Elma Instruments A/S
Ryttermarken 2
DK-3520 Farum
T: +45 7022 1000
F: +45 7022 1001
info@elma.dk
www.elma.dk

Elma Instruments AS
Garver Ytteborgsvei 83
N-0977 Oslo
T: +47 22 10 42 70
F: +47 22 21 62 00
firma@elma-instruments.no
www.elma-instruments.no

Elma Instruments AB
Pepparvägen 27
S-123 56 Farsta
T: +46 (0)8-447 57 70
F: +46 (0)8-447 57 79
info@elma-instruments.se
www.elma-instruments.se