

LIFE RØGALARM VALUE 9 V

MANUAL

FOSS
EUROPE A/S

TILLYKKE MED DIN NYE RØGALARM

Den er produceret efter de nyeste metoder og standarder og opfylder alle gældende lovkrav.

FUNKTION

Røgalarmen er optisk og aktiveres når røg detekteres. Den strømforsynes af det indbyggede batteri og vil alarmere med høj hyletone og en blinkende, rød LED-lampe.

PLACERING

Røgalarmen anbringes i loftet og bedst med mindst 0,5 meter afstand til vægge hvis muligt – optimalt er mellem soveværelse og mulige brandkilder som f.eks. køkken eller bryggers.

Findes flere soverum anbefales det at anbringe 1 røgalarm ud for hvert af disse. I flerplans huse anbringes som minimum 1 røgalarm i trappeopgangen på hver etage.

Ved montering på skråvæg bør der være min. 90 cm fra alarmen og op i kippen.

Undgå:

Placering i støv, røgfyldte og fugtige rum.

Placering i rum hvor temperaturen afviger fra 0°C til +40°C.

INSTALLERING

Sådan gør du:

- Find et egnet sted til placering af alarmen og sæt monteringsbeslaget op ved hjælp af de medfølgende skruer.
- Sæt alarmen fast i monteringsbeslaget ved at dreje med uret – hermed aktiveres det indbyggede batteri og alarmen er korrekt fastmonteret
- Test alarmen ved tryk på testknappen på forsiden når den er monteret

DRIFT

Almindelig drift: Den røde LED-lampe vil blinke 1 gang / min. når alarmen er i drift.

Alarm: Den røde LED-lampe vil blinke og høj alarmtone lyde.

BATTERI

Røgalarmen er forsynet med et stk. 9 volt batteri (type 6F22) som holder i ca. 1 år ved normal brug. Når batteriet er ved at løbe ud giver alarmen et kort "bip" ca. hvert minut – det vil den gøre i 30 dage.

Alarmen har en teknisk levetid på 10 år. Skal derefter udskiftes.

VEDLIGEHOLDELSE

Rengøres 1 gang om måneden ved støvsugning og aftørring med en fugtig klud.

TEST

Røgalarmer bør testes 1 gang om ugen og altid efter bortrejse. Kontrollér ligeledes jævnligt, at den røde LED-lampe blinker.

Tryk på testknappen i ca. 3 sek. til høj hyletone lyder.

NYTTIG INFORMATION

- Alarmen må ikke overmales.
- Alarmen har en levetid på 10 år og bør bortskaffes herefter
- Ved bortskaffelse afleveres produktet på genbrugsstationen som elektronikaffald
- Der ydes 2 års garanti mod fabrikations- og funktionsfejl regnet fra købsdato. Omkostninger, tillægsarbejder, kørsel og andet i forbindelse med installation og udskiftning erstattes ikke

TEKNIK

Batteri – 1. stk. 9 volt (type 6F22)

Batterilevetid – 1 år ved normal brug

Luftfugtighed – 10% – 90%

Omgivelsestemperatur – 0°C til +40°C.

Lydstyrke – 85 dB / 3 meter

IMPORTØR

Foss Europe A/S
Wichmandsgade 5E
DK-5000 Odense C

www.fosseurope.dk

