

DATABLAD-FDV

Model SA411S



Anvendelsesområde

Røgalarmeren er beregnet til brug i parcelhuse. I etageejendomme skal hver bolig være udstyret med egne røgalarmer. Denne røgalarm er ikke egnet til brug i ikke-beboelsesbygninger. Røgalarmeren er ikke en erstatning for et fuldgyldigt alarmsystem, der er påkrævet ved lov eller af brandmyndigheden.

Placering af røgalarm

Placeringen af en røgalarm er vigtig for tidlig varsling. Men også for at undgå uønskede alarmer. Hav mindst én røgalarm pr. etage. Placer røgalarmer i eller ved siden af alle soveværelser, så du hører, om der er en alarm, når du sover. Placer røgalarmer i nærheden af køkkenet, hvor det er almindeligt, at brande starter. I trapper bør røgalarmer placeres i rummet direkte over trappen. Har du lukkede døre, forskellige loftshøjder, lange afstande eller andet, der forhindrer røgen i at nå røgalarmeren, anbefaler vi et større antal alarmer. **BEMÆRK!** Røg stiger op, og røgalarmer bør derfor placeres i loftet, hvor de lyder hurtigst. Placer røgalarmer mindst 0,5 meter fra væggen for at undgå, at luftstrømme forsinker alarmen. Ved montering i skråtag skal advarslen placeres 1 meter vandret fra tagryggen.

Service/kontrol

Testes regelmæssigt, støvsuges eller blæses rent med trykluft to gange om året. Røgalarmeren bør udskiftes hvert tiende år.



TEKNISKE DATA

Alarm lydstyrke	≥ 85 dB / 3 m	SKU	601142
Radio Frekvens	868 MHz	EAN	7320896011427 27320896011421 17320896011424
Seriekoblet	Yes	Certificering	EN 14604
Udskifteligt batteri	Yes	Model	SA411S
Batteri liv	3 year		
Temperatur område	0 °C / +45 °C		
Pausefunktion	1		
Strømkilde	230V, 50Hz & 9V backup battery		
Detektionsprincip	Optical		
Bruttovægt (kg)	0.3		
Højde (mm)	45		
Bredde (mm)	127		

fdv_important_smoke_detector

For yderligere oplysninger, kontakt venligst: GPBM Nordic AS

Telefon: +45 70 26 11 04

www.gpbmnordic.dk

 **GPBM** Nordic