

"HVORDAN RENGØRES BØRMA PRODUKTER?"

Børma produkter kræver ingen speciel pleje.

- Kromoverflader bør renses med en blød klud og et flydende, syrefrit rengøringsmiddel uden slibemiddel eller med sæbevand.
- Mikrofiber klude og andre rengøringssvampe med slibende effekt bør ikke anvendes, da det kan skade overfladen.
- Kalkrester kan fjernes med almindelig husholdningseddike. Blandeforhold 1 del eddike til 4 dele vand. Fjernes efter ca. 10 min. Efterskylles med rigelig koldt vand.
- Luftblandere renses for kalk ved at lade dem stå i blød i husholdningseddike, indtil kalken er opløst.
- Brug ikke rengøringsmidler, der er syreholdige; hertil hører salt-, fosfor- og myresyre, og rengøringsmidler der indeholder klorblegelud må ikke bruges.
- Efter hver rengøring bør du skylle efter med rent koldt vand, så rester af rengøringsmidlet fjernes helt.
- Også rester af kropsplejemidler som flydende sæbe, shampoo og brusegele kan medføre skader på kromoverfladen. Derfor gælder det også her: skyl efter med vand for at fjerne resterne.
- Hvis du bruger sprayrengøringsmidler, skal du være opmærksom på, at rengøringsopløsningen ikke må sprayes direkte på armaturerne, men skal påføres rengøringskluden eller svamp, da spraytågerne trænger ind i åbninger og sprækker i armaturerne og kan medføre skader.
- Hånd- og hovedbrusere med antikalkdyser rengøres ved at gubbe gummidyserne med en finger. Interval afhænger af kalkindholdet i vandet. Ved meget kalk skal rengøringen foretages med ca. 14 dages mellemrum (tilstoppede dyser vil forøge trykket på brusernes samlinger og kan forårsage skader/revner)

RENGØRING OG PLEJE BADEVÆRELSESMØBLER OG PORCELÆN

Mange badeværelsesmøbler er meget lette at rengøre, fordi overfladerne består af forseglet, lakeret træ eller modstandsdygtigt laminat. Porcelæn kræver ikke nogen speciel pleje. Generelt anbefaler vi, at man bruger gængse badeværelsesrengøringsmidler.

- Undgå direkte kontakt mellem vand og badeværelsesmøbler og lad aldrig møbler være våde eller fugtige i længere tid.
- Badeværelsesmøbler aftørres med en tør blød klud
- Mikrofiber klude og andre rengøringsvampe med slibende effekt bør ikke anvendes, da det kan skade overfladen.
- Vanskeligere pletter fjernes med en blød fugtig klud og et mildt, ikke skurende husholdningsrengøringsmiddel.
- Brug ikke rengøringsmidler, der indeholder slibemidler, opløsningsmidler eller er syreholdige; hertil hører salt-, fosfor- og myresyre, og rengøringsmidler, der indeholder klorblegelud, må ikke bruges.
- Sprayrengøringsmidler skal påføres kluden og må ikke sprayer direkte på produkterne, da spraytågerne kan trænge ind i åbninger og sprækker og kan medføre skader på overfladerne.
- Mange toiletsæder er lavet af gennemfarvet Duroplast. Til den regelmæssige pleje er en fugtig, blød klud tilstrækkelig. Ved behov kan du bruge et husholdningsrengøringsmiddel, der egner sig til kunststof og ikke ridser eller ætser. Ved rengøring af toilettet med specielle rengøringsmidler bør du klappe låg og sæde op, så de ikke kommer i berøring med rengøringsmidlet.

HVORDAN UNDGÅS KALKRENDE?

- Kalkdannelser kan forebygges ved regelmæssig rengøring!
- Kalkrande fjernes bedst med almindelig husholdningseddike. Blandeforhold 1 del eddike til 4 dele vand. Lad opløsningen virke i kort tid, fjern smudsresterne med en blød klud, og skyl efter med rent koldt vand.